

MANUAL MONTAJE FITTING



INTRODUCCIÓN

El sistema Fitting de Hidroten, está configurado por roscas cónicas, cualidad que lo hace tener mayor espesor que el sistema tradicional de rosca cuadrada. Esta configuración, genera mayor resistencia en la tracción.

Por su configuración ofrece la posibilidad de que al aflojar la tuerca, la pinza libere el tubo facilitando su montaje y desmontaje, al contrario que el sistema tradicional, donde la abrazadera pinza queda retenida en el tubo.

El sistema Fitting permite un montaje y desmontaje de gran sencillez, de este modo se ahorra un alto porcentaje de tiempo, que si utiliza otros sistemas. Con el objeto de garantizar una máxima durabilidad en el funcionamiento del sistema, se recomienda realizar un adecuado montaje.

Por ello, Hidroten, le presenta EL MANUAL DE MONTAJE Y DESMONTAJE del sistema Fitting, que le facilitará las labores de montaje y desmontaje

De 020 a 063 PE 40 PN 10
De 020 a 032 PE 100 PN 16
AENOR
Producto
Certificado
Nº. 001/006140

MONTAJE/DESMONTAJE



1. Aflojamos la tuerca, hasta casi el final de la rosca.



2. Al introducir el tubo, primero encontrará la presión ejercida por la junta, pásela y siga introduciendo el tubo hasta su tope final.



3. Roscar la tuerca al máximo, emplear una llave para obtener la máxima presión de cierre.

